

## תקציר הוראות לפקודות קוליות עבור מערכת ERGOMOTION

- על מנת לדרוך את המערכת לפקודות קוליות עליך להתחיל תמיד "בדרישת שלום"
- שמה של המערכת "ארגו" (ERGO) ולכן לצורך דריכת המערכת עליך להתחיל תמיד ב- "הלו ארגו" (HELLO ERGO)
- במידה ומדובר במערכת זוגית, שמה של המיטה השנייה יהיה "מוושן" (MOTION) ולכן כל התחלת אניטרקציה עם המיטה תתחיל תמיד ב- "הלו מוושן" (HELLO MOTION)
- לאחר פקודה זו, תגיב המערכת על ידי הדלקת אור כחול מסביב למיקרופון ותמתין במשך 8 שניות לפקודה שתיתן.

פעילות המיטה	הוראה קולית		
המיטה תתכוונן למצב מומלץ לצפיה בטלוויזיה	זמן טלוויזיה	TV-TIME (טי וי טיים)	פקודות נפוצות
המיטה תתכוונן למצב שינה שטוחה	לילה טוב	GOOD NIGHT (גוד נייט)	
המיטה תתכוונן למצב קימה	בוקר אור	RIS AND SHINE (רייז אנד שיין)	
המיטה תתכוונן למצב המונע נחירות במהלך שנת הלילה (מולץ להשאיר פקודה זו לשיקול דעת המערכת אשר תפעיל את מצב זה באופן אוטומטי כאשר המשתמש נוחר)	נגד נחירות	ANTI SNOR (אנטי סנור)	
המערכת תדליק את התאורה מתחת למיטה	הדלק תאורה	TURN OFF LIGHT (טן אופ לייט)	
המערכת תכבה את התאורה מתחת למיטה	כבה תאורה	TURN ON LIGHT (טן אופ לייט)	
המיטה תתכוונן למצב אפס כח כבידה מומלץ	אפס כח כבידה	ZERO GRANITY (זירו גרביטי)	
המיטה תרים את מפרק הראש למשך 3 שניות, במידה ותרצה להרים עוד את הראש, מיד עם סיום הפעולה עליך לחזור שוב על הפקודה (כל עוד הנורה הכחולה סביב המיקרופון עדיין דולקת) רייז הד (תוכל להשתמש בפקודה זו מספר פעמים עד להגעת הראש לזווית הרצויה)	הרים ראש	RAISE HED (רייז הד)	
המיטה תוריד את מפרק הראש למשך 3 שניות, במידה ותרצה להוריד עוד את הראש, מיד עם סיום הפעולה עליך לחזור שוב על הפקודה (כל עוד הנורה הכחולה סביב המיקרופון עדיין דולקת) לורד הד (תוכל להשתמש בפקודה זו מספר פעמים עד להגעת הראש לזווית הרצויה)	הורד ראש	LOWER HEAD (לונר הד)	
המיטה תרים את מפרק הרגל למשך 3 שניות, במידה ותרצה להרים את הרגל עוד, מיד עם סיום הפעולה עליך לחזור שוב על הפקודה (כל עוד הנורה הכחולה סביב המיקרופון עדיין דולקת) רייז פוט (תוכל להשתמש בפקודה זו מספר פעמים עד להגעת הראש לזווית הרצויה)	הרים רגליים	RAISE FOOT (רייז פוט)	
המיטה תוריד את מפרק הרגל למשך 3 שניות, במידה ותרצה להוריד עוד את הרגל, מיד עם סיום הפעולה עליך לחזור שוב על הפקודה (כל עוד הנורה הכחולה סביב המיקרופון עדיין דולקת) לורד פוט (תוכל להשתמש בפקודה זו מספר פעמים עד להגעת הרגל לזווית הרצויה)	הורד רגליים	LOWER FOOT (לונר פוט)	

המערכת מאפשר לשמור בזיכרון 3 מצבי תנוחה שונים, על מנת לתכנת את המערכת שמירה בזיכרון, עליך לכוון ראשית את התנוחה הרצויה באמצעות השלט הרגיל

השתמש בפקודה זו לאחר שכיוונת את המערכת לתנוחת הרגעות הנכונה עבורך	שמור הרגעות	SAVE LOUNG (סייב לאנג)	תכנות מצבים ושמירה בזכרון
המיטה תתכוונן למצב שהגדרת מראש - הרגעות	מצב הרגעות	LOUNGE PRESET (לאנג פריסט)	
השתמש בפקודה זו לאחר שכיוונת את המערכת לתנוחת טלוויזיה הנכונה עבורך	שמור טלוויזיה	SAVE TV (סייב טי וי)	
המיטה תתכוונן למצב שהגדרת מראש - צפייה בטלוויזיה	מצב טלוויזיה	TV PRESET (טי וי פריסט)	
השתמש בפקודה זו לאחר שכיוונת את המערכת לתנוחת מועדפת הנכונה עבורך	שמירה מועדפת	SAVE FAVORITE (סייב פייבוריט)	
המיטה תתכוונן למצב שהגדרת מראש - מצב מועדף	מצב מועדף	FAVORITE PRESET (פייבוריט פריסט)	פקודת חרום
המיטה תעצור כל המשך תנועה	הפסק כל פעולה	STOP-MOVING (סטופ מווינג)	